

Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка				
		260А 260С	250	255В1 255Б1 255Л1	256Б1	257Б1 257Б2 А58Б1
Генератор	180603	1	1	1	1	1
	6-1180304	1	1	1	1	1
Двигатель	6-205	1	1	1	1	1
	8103	1	1	1	1	1
	305А	1	1	1	1	1
Двигатель: система охлаждения	160703	2	2			
	6-203А	1	1		1	1
	305			1	1	1
	303		1		1	1
	205 / 3056205	1	1	1	1	1
Двигатель: система питания	200	1	1	1	1	1
	203			1		
	46202К	1	1	1	1	1
	7204	2	2	2	2	2
	8102	1	1	1	1	1
Кард. вал	804707К3С10	32	32	40	32	32
	311		2	2	2	2
КОМ	64907			2	2	
	308А	2		2	2	
Сиден.вод.	941/17	2			4	
Мост передний	12218			2		
	102316					
	27313					
	7312					
	6-7611	4		4		
	7518	2				

Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка				
		260А 260С	250	255В1 255Б1 255Л1	256Б1	257Б1 257Б2 А58Б1
	205А				1	1
	3609	1				
	50313	1				
	53611	1				
	102313	1				
	170314Л	1	1	1	1	1
	50315А	1				
	6-205А	1	1	1		
	6-42308	1	1	1	1	1
	64907К	1	2	2	2	2
	76-592708	2	1	1	1	1
	50411		1	1	1	1
	692409		1	1	1	1
Лебёдка с приводом	412АК	1		1		
	66412Л	1		1		
	804704КЗС10	8		8		
Мост задний	412					
	7218	2				
	7219	2				
	7518	4				
	7712		2	2	2	2
	807713		6	6	6	6
	12213	2				
	27313	4				
	102306	2				
	12218		4	4	4	4

Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка				
		260А 260С	250	255В1 255Б1 255Л1	256Б1	257Б1 257Б2 А58Б1
Мост передний	7519	1				
	7712			1		
	807713			3		
Мост перед. ведущий: привод	308			1		
	311			2		
	50308			1		
	102308			1		
Мост средний	7218	2				
	7219	2				
	7518	4				
	7712		2	2	2	2
	12213	2				
	12218		4	4	4	4
	27313	4				
	102306	2				
	807713		6	6	6	6
Раздаточ. коробка	12218	1				
	12311		1	1	1	1
	12312	4				
	42310		4	4	4	4
	50411		3	3	3	3
	102314	1				
	322220	1		1	1	1
	50218А	1				
	50312А	2				
	50412АК	2	1	1	1	1
	6-12212	1				

Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка				
		260А 260С	250	255В1 255Б1 255Л1	256Б1	257Б1 257Б2 А58Б1
Ступицы колёс	7614		2			
	7610				2	2
	7613				2	2
	2007122	8	8	6		
	7612		2			
	7718АК	4		6	8	
Сцепление	986714	1	1	1	1	1
Рулевое управление	1000907	2				
	1180304	1	1	1	1	1
	154901Е	1	1	1	1	1
	263706Е	2	2	2	2	2
	ШС30	2				
	636906	2	2			
	704902	8	8	4	4	4
	2ШС20		1	1	1	1
	943/45		3	3	3	3
	958108	2				
Тормоз	203		2	2	2	2
	207	2	2	2	2	2
	999702Е	4				
Тросоуклад.	12311	6				
	211А	2				
Ред.привода полуприцепа	312А					
Ось перед.	108710		2		2	2
Опрокид.	64706/804704				4/8	

Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка			
		260	260В	260Г	260Д
Генератор	6-1180304	1	1	1	1
	180603	1	1	1	1
Двигатель	6-205	1	1	1	1
	8103	1	1	1	1
	305А	1	1	1	1
Двигатель: система охлаждения	160703	2	2	2	2
	6-203А	1	1	1	1
	6-303А	1	1	1	1
	205 / 3056205	2	2		
Двигатель: система питания	200	1	1	1	1
	46202К	1	1	1	1
	7204	2	2	2	2
	8102	1	1	1	1
Кард. вал	804707К3С10	32	32	32	32
КОМ	308А			2	
КПП	6-102212	1	1	1	1
	102313	1	1	1	1
	170314Л	1	1	1	1
	6-205А	1	1	1	1
	3609	1	1	1	1
	6-42308	1	1	1	1
	50313	1	1	1	1
	50315А	1	1	1	1
	53611	1	1	1	1
	76-592708	2	2	2	2
64907К	1	1	1	1	
Лебёдка с приводом	412АК	1		1	
	66412Л	1		1	
	804704К3С10	8		8	
Мост задний	412			1	
	7218	2	2	2	2
	7219	2	2	2	2
	7518	4	4	4	4
	12213	2	2	2	2
	27313	4	4	4	4
	102316	2	2	2	2

Сидение вод.	941/17	2	2	2	2
Место установки	Обозначение подшипника	Модель, марка			
		260	260В	260Г	260Д
Мост передний	102316	1	1	1	1
	27313	2	2	2	2
	7312	1	1	1	1
	6-7611	4	4	4	4
	7518	2	2	2	2
	7519	1	1	1	1
Мост средний	102316	2	2	2	2
	12213	2	2	2	2
	27313	4	4	4	4
	412			1	
	7518	4	4	4	4
	7219	2	2	2	2
	7218	2	2	2	2
Раздаточная коробка	102314	1	1	1	1
	6-12212	1	1	1	1
	12218	1	1	1	1
	12312	4	4	4	4
	50218А	1	1	1	1
	50312А	2	2	2	2
	50412АК	2	2	2	2
Ступицы колёс	2007122	8	8	8	8
	7718АК	4	4	4	4
Сцепление	986714	1	1	1	1
Рулевое управление	1000907	2	2	2	2
	1180304	1	1	1	1
	154901Е	1	1	1	1
	263706Е	2	2	2	2
	ШС30	2	2	2	2
	636906	2	2	2	2
	704902	8	8	8	8
	958108	2	2	2	2
Тормоз	207	2	2	2	2
	999702Е	4	4	4	4
Тросоуклад.	12311	6		6	
	211А	2		2	
Ред.привода полуприцепа	312А				2